

...wenn's um IFR Zuhause geht!



MAGNAT Bauelemente GmbH, 96052 Bamberg, Villachstr.1, Tel. 0951/ 700800, Fax. 0951/ 7008088

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz Bamberg / HR B 4053
Geschäftsführer: Wilfried Kämper
USt-IdNr.: DE 203 614 045
Steuer-Nr.: 207/132/00167

Auftrags-Nr.: 490000

Kommission: Musterauftrag

Bauvorhaben: 96052 Bamberg

01.10.2020

Pflege- und Wartungshinweise für Raffstore

Durch eine intensive Pflege und fachgerechte Wartung wird die Lebensdauer Ihrer Raffstoreanlagen erhöht. Wir geben Ihnen anbei einige allgemeine Hinweise, damit Sie lange Freude an Ihren neuen Raffstoren haben. Bitte beachten Sie, dass Schäden, die auf eine Fehlbedienung oder mangelhafte Wartung zurückzuführen sind nicht der Gewährleistung unterliegen. Sollten Sie im Anschluss noch Fragen haben, sind wir Ihnen gerne behilflich.

1. Pflegehinweise

Reinigen Sie die Oberfläche des Produktes regelmäßig. Entfernen Sie Staub und Verschmutzung aus den Führungsschienen. Zur Reinigung verwenden Sie bitte ein spezielles Lamellenreinigungstuch o. -bürste und geeignete Reiniger. (keine ätzenden u. aggressiven Mittel)

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, Scheuermittel oder- schwämme, sowie keine Lösungsmittel (wie Alkohol o. Benzin) und keine chlorhaltigen Reinigungsmittel am oder in der Nähe des Produktes.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Oberschiene eindringt. Wasser kann zu Funktionsproblemen und Kurzschluss führen.

2. Wartungshinweise

Untersuchen Sie den Raffstore, die Bedienelemente, Aufzugsbänder und Führungsnippel regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung. Führen Sie eine Funktionskontrolle durch und achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche. Benutzen Sie diesen nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

Achten Sie auch auf die Standfestigkeit und den festen Sitz aller Schraubverbindungen.

Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

3. Allgemeine Bedienhinweise:

Achten Sie immer darauf ,das der Raffstore ungehindert abfahren kann und sich keine Hindernisse im Verfahrbereich des Raffstore und der Führungsschienen befinden.

Personen vom Produkt fernhalten, solange dieses in Bewegung ist. Bei automatisierten Anlagen entsprechende Vorkehrungen treffen, um sicher zu stellen, dass es zu keiner Gefahrensituation kommen kann.

Greifen Sie nicht zwischen bewegbare/ verfahrbare Teile (z.B. Unterschiene und Lamellen).

Achten Sie auf in der Nähe befindliche Kinder. Befinden sich Gliedmaßen (Hände) zwischen den Lamellen, so kann die Person eingeklemmt und mit dem Paket nach oben gezogen werden.

Nicht am Produkt oder an Teilen des Produktes festhalten und ziehen, sowie nichts anlehnen.

Lamellen nicht knicken und nicht an den Schnittkanten anfassen.

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen (Funksender, Schalter etc.) spielen.

Bei ersichtlichen Funktionsstörungen keine weitere Bedienung. Rufen Sie bitte den Service an.

Bedienung bei starkem Wind/ Sturm

Bei starkem Wind bzw. Sturm den Raffstore einfahren. In windreichen Gegenden mit häufigem Stromausfall raten wir zu einer Notstromversorgung, um die Raffstoreanlagen rechtzeitig einfahren zu können.

Bedienung bei Frost

Bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes kann der Raffstore anfrieren. Vermeiden Sie deshalb ein Öffnen bzw. Schließen. Betätigen Sie den Raffstore erst nach dem Abtauen wieder. Auf jeden Fall keine gewaltsame Betätigung. Bei automatischen Steuerungen die Automatik abschalten, wenn ein Anfrieren droht.

Warnhinweise

Bei Abwesenheit die Automatiksteuerung auf manuellen Betrieb umstellen. Die Zugängigkeit zu den Bedienelementen beschränken. bei Eartungs- und Reinigungsarbeiten Produkt vom Strom trennen.

Verletzungsgefahr durch Bedienung außerhalb des Blickfeldes.

Achten Sie bitte auf Kinder!